
High-Speed Handheld Music Fan




User Manual

Appearance Description



① Speaker
② Display screen
③ Power button
④ Hand rope hole
⑤ Music button
⑥ Toggle button
⑦ Charging port

Display Screen Status



Usage Methed

Key Functions
Power button
Long press: Turn the fan on/off
Single click: Switch colorful light effects (only effective after music mode is activated)
Music button
Long press: Turn pairing mode on/off
Single click: Pause/play music
Double click: Turn team mode on/off
Toggle button
Toggle up: Increase the fan speed
Toggle down: Decrease the fan speed

Note: One host device can connect to multiple slave devices simultaneously, enabling synchronized music playback and synchronized RGB lighting effects.

Light Status Indicators:
Blue indicator flashes slowly: No Bluetooth device connected
Blue indicator stays solid: Bluetooth device connected
Group Mode:
Master device: Blue indicator flashes rapidly — Group mode activated
Slave device: Blue indicator flashes rapidly — Joining group mode
Slave device: Blue indicator stays solid — Group pairing successful

Product Parameters

Product Name: High-Speed Handheld Music Fan
Bluetooth Name: Bluetooth Fan
Input: 5V⎓1.5A
Cell: Lithium-ion Battery
Product Weight: 211g
Product Dimensions: 170×58×61mm


Notes:
The screen flashes when the battery is low; charge promptly; do not use while charging.
The auto screen saver activates 30 seconds after power-on; wake up by pressing any key.

Ventilateur portable musical à haute vitesse




Manuel d'utilisation

Description de l'apparence



① Haut-parleur
② Écran d'affichage
③ Bouton d'alimentation
④ Oeillet pour cordon de main
⑤ Touche musique
⑥ Bouton à glisser
⑦ Orifice de chargement

État de l'écran d'affichage



Mode d'emploi

Fonctions des Touches
Bouton d'alimentation
Appui long: Allumer/Éteindre le ventilateur
Clic simple: Changement d'effets lumineux colorés (actif après activation du mode musique)
Touche Musique
Appui long: Activation/Désactivation de l'appairage
Clic simple: Lecture/Pause musique
Double clic: Activation/Désactivation du mode groupe
Bouton à glisser
Basculé vers le haut: Augmenter la vitesse du ventilateur
Basculé vers le bas: Diminuer la vitesse du ventilateur

Attention: Un appareil maître peut connecter plusieurs appareils esclaves simultanément, permettant la lecture synchronisée de musique et d'effets lumineux colorés.

Effets lumineux:
Voyant bleu clignote lentement: Aucun appareil Bluetooth connecté
Voyant bleu allumé fixement: Appareil Bluetooth connecté
Mode groupe:
Appareil maître : Voyant bleu clignote rapidement — Mode groupe activé
Appareil esclave : Voyant bleu clignote rapidement — Entrée en mode groupe
Appareil esclave : Voyant bleu allumé fixement — Appariement de groupe réussi

Caractéristiques techniques

Nom du produit: Ventilateur portable musical à haute vitesse
Nom Bluetooth: Bluetooth Fan
Entrée: 5V⎓1.5A
Pile: Pile lithium-ion
Poids du produit: 211g
Dimensions du produit: 170×58×61mm


Consignes:
L'écran clignote lorsque la batterie est faible ; rechargez-le sans délai ; ne pas utiliser le dispositif pendant la recharge.
L'écran de veille s'active automatiquement 30 secondes après l'allumage ; réveillez-le en appuyant sur n'importe quelle touche.

Ventola portatile musicale ad alta velocità



Manuale di istruzioni

Descrizione estetica



① Altoparlante
② Display
③ Tasto di accensione/spegnimento
④ Foro per cordino da mano
⑤ Tasto musica
⑥ Tasto a scorrimento
⑦ Orificio di ricarica

Stato del display



Istruzioni per l'uso

Funzioni dei Tasti
Tasto di accensione/spegnimento
Premere a lungo: Accendere/Spegnere il ventilatore
Clic singolo: Cambia effetti luminosi colorati (attivo solo dopo l'accensione della modalità musica)
Tasto Musica
Premere prolungata: Attiva/Disattiva abbinamento
Clic singolo: Riproduci/Pausa musica
Doppio clic: Attiva/Disattiva modalità gruppo
Tasto a scorrimento
Scorrere verso l'alto: Aumentare la velocità del ventilatore
Scorrere verso il basso: Diminuire la velocità del ventilatore

Nota: Un dispositivo master può connettere più dispositivi slave contemporaneamente, consentendo la riproduzione sincronizzata di musica e effetti luminosi colorati.

Funzione musica:
Spia lampeggia lentamente in blu: Nessun dispositivo Bluetooth connesso
Spia rimane fissa accesa in blu: Dispositivo Bluetooth connesso
Modalità gruppo:
Dispositivo master: Spia lampeggia velocemente in blu — Modalità gruppo attivata
Dispositivo slave: Spia lampeggia velocemente in blu — Ingresso nella modalità gruppo
Dispositivo slave: Spia rimane fissa accesa in blu — Accoppiamento gruppo riuscito

Parametri del prodotto

Nome del prodotto : Ventola portatile musicale ad alta velocità
Nome Bluetooth: Bluetooth Fan
Ingresso : 5V⎓1.5A
Cella batteria : Batteria al litio-ion
Peso del prodotto : 211g
Dimensioni del prodotto : 170×58×61mm


Avvertenze:
Lo schermo lampeggia quando il livello di batteria è basso; ricaricalo immediatamente; non utilizzare il dispositivo durante la ricarica.
La modalità di risparmio energetico dello schermo si attiva automaticamente 30 secondi dopo l'accensione; riattivalo premendo qualsiasi tasto.

Ventilador musical portátil de alta velocidad



Manual de instrucciones

Descripción de la apariencia



① Altavoz
② Pantalla
③ Botón de encendido/apagado
④ Hueco para cordón de mano
⑤ Botón de música
⑥ Botón deslizante
⑦ Orificio de carga

Estado de la pantalla



Instrucciones de uso

Funciones de los Botones
Botón de encendido/apagado
Mantener presionado: Encender/Apagar el ventilador
Pulsación corta: Cambio de efectos de luz (solo activo en modo música)
Botón de música
Pulsación larga: Activar/desactivar emparejamiento
Pulsación corta: Pausa/reproducción de música
Doble pulsación: Activar/desactivar modo grupo
Botón deslizante
Palanca hacia arriba: Aumentar la velocidad del ventilador
Palanca hacia abajo: Disminuir la velocidad del ventilador

Nota: Un dispositivo maestro puede conectar múltiples dispositivos esclavos al mismo tiempo, permitiendo la reproducción sincronizada de música y efectos de luz coloridos.

Efectos de luz:
Luz azul parpadea lentamente: Bluetooth no conectado
Luz azul encendida constantemente: Bluetooth conectado
Modo de grupo:
Maestro: Parpadeo rápido — Emparejamiento grupal iniciado
Esclavo: Parpadeo rápido — Uniéndose al emparejamiento grupal
Esclavo: Encendida constantemente — Emparejamiento grupal exitoso

Parámetros del producto

Nombre del producto: Ventilador musical portátil de alta velocidad
Nombre de Bluetooth: Bluetooth Fan
Entrada: 5V⎓1.5A
Celda de batería: Batería de ión-ion
Peso del producto: 211g
Dimensiones del producto: 170×58×61mm


Precauciones:
La pantalla parpadea cuando el nivel de batería es bajo; recárgalo inmediatamente; no utilices el dispositivo durante la carga.
El modo de ahorro de pantalla se activa automáticamente 30 segundos después del encendido; actívalo presionando cualquier tecla.

Hochgeschwindigkeits-Hand-ventilator mit Musikfunktion




Bedienungsanleitung

Aussehensbeschreibung



① Lautsprecher
② Display
③ Einschaltknopf
④ Handcordloch
⑤ Musiktaste
⑥ Schiebeschalter
⑦ Ladeanschluss

Displaystatus



Bedienungsanweisung

Tastenfunktionen
Einschaltknopf
Langes Drücken: Ventilator ein-/ausschalten
Einmal tippen: Lichteffekt wechseln (gilt bei aktiviertem Musikmodus)
Musiktaste
Lange drücken: Kopplung ein/aus
Einmal tippen: Musik pausieren/wiedergeben
Doppelt tippen: Gruppenmodus ein/aus
Schiebeschalter
Nach oben schalten: Lüftergeschwindigkeit erhöhen
Nach unten schalten: Lüftergeschwindigkeit verringern

Hinweis: Ein Master-Gerät kann gleichzeitig mehrere Slave-Geräte verbinden, um die gleichzeitige Wiedergabe von Musik und farbenfrohe Lichteffekte zu realisieren.

Lichteffekte:
Langsames Blinken der blauen Leuchte: Bluetooth nicht verbunden
Dauerleuchten der blauen Leuchte: Bluetooth verbunden
Gruppenmodus:
Mastergerät: Blaue Kontrollleuchte blinkt schnell – Gruppenmodus aktiviert (Der Master startet die Gruppenkopplung und behält das schnelle Blinken während des gesamten Vorgangs bei)
Slavegerät: Blaue Kontrollleuchte blinkt schnell – Eintritt in den Gruppenmodus
Slavegerät: Blaue Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft – Gruppenkopplung erfolgreich abgeschlossen

Produktparameter

Produktname: Hochgeschwindigkeits-Handventilator mit Musikfunktion
Bluetooth-Name: Bluetooth Fan
Eingang: 5V⎓1.5A
Akkuzelle: Lithium-Ionen-Akku
Produktgewicht: 211g
Produktdimensionen: 170×58×61mm


Hinweise:
Der Bildschirm blinkt bei niedrigem Akkustand – aufladen Sie umgehend; Nutzen Sie das Gerät nicht während des Aufladens.
Der Bildschirmschoner aktiviert sich automatisch 30 Sekunden nach dem Einschalten; aktivieren Sie ihn durch Drücken einer beliebigen Taste.

高速ハンディミュージックファン



取扱説明書

仕様・外観



① スピーカー
② ディスプレイ
③ 電源ボタン
④ ストラップホール
⑤ 音楽ボタン
⑥ 切替ボタン
⑦ 充電ポート

表示画面の状態



取扱説明

ボタン機能
電源ボタン
長押し：扇風機の電源を入れる / 切る
短押し：イルミネーションライト切替（音楽モード有効時）
音楽ボタン
長押し：ペアリング開始 / 終了
短押し：音楽の一時停止 / 再生
2回押し：グループ接続の開始 / 終了
切替ボタン
上にスライドで風力アップ、下にスライドで風力ダウン

ご注意: 1台の親機に複数の子機を同時接続でき、同じ音楽再生やイルミネーション効果を共有できます。

ランプ表示:
青色ランプがゆっくり点滅：Bluetooth機器未接続
青色ランプが点灯：Bluetooth機器接続済み
グループ接続モード:
親機の青色ランプが高速点滅：グループ接続開始（親機はグループ接続中、高速点滅を維持）
子機の青色ランプが高速点滅：グループ接続に参加
子機の青色ランプが点灯：グループ接続完了

製品仕様

製品名：高速ハンディミュージックファン
Bluetooth名：Bluetooth Fan
入力: 5V⎓1.5A
電池：リチウムイオン電池
製品重量: 211g
製品サイズ: 170×58×61mm


注意事項:
バッテリー**—**残量が少なくなると画面が点滅します。速やかに充電してください。充電しながらの使用は禁止です。
電源投入後30秒で自動的に画面が消灯します。いずれかのボタンを押すと再表示されます。

고속 휴대용 뮤직 팬



사용 설명서

외관 설명



① 스피커
② 디스플레이
③ 전원 버튼
④ 손목끈 고리
⑤ 음악 버튼
⑥ 슬라이드 버튼
⑦ 충전 포트

디스플레이 표시 상태



사용 방법

버튼 기능
전원 버튼
길게 누름: 선풍기 전원 켜기/끄기
짧게 누름: 무드등 효과 전환 (음악 모드 활성화 후 적용)
음악 버튼
길게 누름: 블루투스 페어링 시작/종료
짧게 누름: 음악 일시정지/재생
두 번 누름: 그룹 연결 기능 켜기/끄기
슬라이드 버튼
위로 밀면 풍속 증가, 아래로 밀면 풍속 감소

주의: 한 대의 메인 기기는 여러 대의 서브 기기와 동시에 연결할 수 있으며, 동일한 음악 재생 및 무드등 효과를 구현할 수 있습니다.

표시등 상태:
파란색 표시등 느린 점멸 - 블루투스 미연결 상태
파란색 표시등 점등 - 블루투스 연결 상태
그룹 연결 모드:
메인 기기 파란색 표시등 빠른 점멸 - 그룹 연결 시작 (연결 중 계속 빠르게 점멸)
서브 기기 파란색 표시등 빠른 점멸 - 그룹 연결 진입
서브 기기 파란색 표시등 점등 - 그룹 연결 성공

제품 사양

제품명: 고속 휴대용 뮤직 팬
블루투스 이름: Bluetooth Fan
입력: 5V⎓1.5A
배터리: 리튬이온 배터리
제품 중량: 211g
제품 크기: 170 × 58 × 61mm


주의사항:
배터리 잔량이 부족하면 화면이 깜빡이므로 즉시 충전하십시오. 충전 중 사용은 금지됩니다.
전원을 켠 후 30초가 지나면 자동으로 화면 보호 모드로 전환되며, 아무 버튼이나 누르면 다시 켜집니다.

Högfart handhållen musikfläkt



Användarhandbok

Yttre beskrivning



① Ljudsystem
② Skärm
③ Strömbrytare
④ Armbandshål
⑤ Musikknapp
⑥ Skiftreglage
⑦ Laddningsanslutning

Skärmstatus



Användningsanvisningar

Tangentfunktioner
Strömbrytare
Lång tryckning: Tänd/släck ventilatorn
Enkelklickning: Växla mellan färgglada ljuseffekter (aktiveras när musikläget är på)
Musikknapp
Långtryckning: Slå på/stänga av parning
Enkelklickning: Pausa/spela musik
Dubbelklickning: Slå på/stänga av grupplläge
Skiftreglage
Växla uppåt: Öka ventilatorhastigheten
Växla nedåt: Minska ventilatorhastigheten

OBS: En huvudenhet kan ansluta till flera underenheter samtidigt, vilket möjliggör sammanhängande musikuppspelning och färgglada ljuseffekter.

Ljuseffekter:
Blå ljus blinkar långsamt: Ingen Bluetooth-enhet ansluten
Blå ljus är konstant på: Bluetooth-enhet ansluten
Gruppläge:
Värddatorn: Blå ljus blinkar fort — Aktivera gruppkommunikation
(Värddatorn startar parning, blinkar fortsatt fort)
Slavdatorn: Blå ljus blinkar fort — Gå med i gruppkommunikation
Slavdatorn: Blå ljus är konstant på — Gruppkommunikation lyckades

Produktparametrar

Produktnamn: Högfart handhållen musikfläkt
Bluetooth-namn: Bluetooth Fan
Ingång: 5V⎓1.5A
Cellen : Litiumjonbatteri
Produktvikt: 211g
Produktdimensioner: 170×58×61mm


Varningar:
Skärmen blinkar vid lågt batteristånd – ladda upp den i tid; användning förbjuden under laddning.
Skärmen går automatiskt i energisparläge efter 30 sekunder med drift – väck den genom att trycka på vilken tangent som helst.

Высокоскоростной ручной музыкальный вентилятор



Инструкция по эксплуатации

Описание внешнего вида



① Аудиосистема
② Дисплей
③ Кнопка питания
④ Отверстие для браслета
⑤ Кнопка музыки
⑥ Переключатель-перетяжка
⑦ Зарядный порт

Состояние дисплея



Инструкция по использованию

Функции Кнопок
Кнопка Питания
Долгое нажатие: Включить/Выключить вентилятор
Одно нажатие: Переключение эффектов ярких огней (актуально только при включенном музыкальном режиме)
Кнопка музыки
Долгое нажатие: Включение/Выключение режима сопряжения
Одно нажатие: Пауза/Воспроизведение музыки
Двойное нажатие: Включение/Выключение режима группового подключения
Переключатель-перетяжка
Переключить вверх: Увеличить скорость вентилятора
Переключить вниз: Уменьшить скорость вентилятора

Внимание: Один главный блок может одновременно подключаться к нескольким ведомым блокам, что позволяет воспроизводить единую музыку и использовать эффекты ярких огней.

Эффекты подсветки:
Синий светодиод медленно мигает: нет подключения Bluetooth
Синий светодиод горит постоянно: подключение Bluetooth установлено
Режим группового подключения:
Быстрое мигание синего светодиода (главное устройство): включено сопряжение
Быстрое мигание синего светодиода (подчиненное устройство): вход в сопряжение
Постоянное свечение синего светодиода (подчиненное устройство): сопряжение успешно

Параметры продукта

Название продукта: Высокоскоростной ручной музыкальный вентилятор
Имя Bluetooth: Bluetooth Fan
Вход : 5В⎓1.5A
Элемент : Литий-ионный аккумулятор
Вес продукта: 211 г
Размеры продукта: 170×58×61 мм


Предупреждения:
Дисплей мигает при низком уровне батареи – заряжайте его вовремя; использование запрещено во время зарядки.
Автоматический режим экономии энергии дисплея через 30 секунд после включения – активируйте любым нажатием кнопки.

高速手持音乐风扇



使用说明书

外观说明



① 音　响
② 显示屏
③ 电源键
④ 挂绳孔
⑤ 音乐键
⑥ 拨动键
⑦ 充电口

显示屏状态



使用说明

按键功能
电源键
长按：风扇开/关机
单击：炫彩灯效切换（音乐模式开启后生效）
音乐键
长按：配对开启/关闭
单击：音乐暂停/播放
双击：组队开启/关闭
拨动键
上拨加大风速，下拨减小风速

注意：一台主机可以同时连接多台从机，可实现播放统一音乐、炫彩灯效

灯效：
蓝灯慢闪——未连接蓝牙设备
蓝灯常亮——已连接蓝牙设备
组队模式：
主机蓝灯快闪——开启组队(主机开启组对，一直保持快闪)
从机蓝灯快闪——进入组队
从机蓝灯常亮——组队成功

产品参数

产品名称: 高速手持音乐风扇
蓝牙名: Bluetooth Fan
输　入: 5V⎓1.5A
电　芯: 锂离子电池
产品重量: 211g
产品尺寸: 170×58×61mm

注意事项:
低电量时屏幕闪烁，及时充电；禁止边充边用。
开机30秒后自动屏保，任意键唤醒。